

# **SOS BAIN-MARIE**


## **GEBRUIKERSHANDLEIDING**

Lees voor aanvang.  
Er zijn belangrijke verklaringen voor je.

E ASB-360

E ASB-460

E ASB-660



# INHOUD

|                                                        |       |
|--------------------------------------------------------|-------|
| Technische Informatietabellen .....                    | 3     |
| Algemene waarschuwingen en veiligheidsmaatregelen..... | 4-5   |
| Setup .....                                            | 6     |
| Werking en gebruik .....                               | 7     |
| Basis-en technische specificaties .....                | 8-9   |
| Elektrische Aansluitingen .....                        | 10-11 |
| Schoonmaken en onderhoud .....                         | 12-13 |
| Lijst Van Reserveonderdelen .....                      | 14    |



Als u het product wilt verwijderen, is het de sociale verantwoordelijkheid van individuen om het te leveren aan geldige inzamelpunten. Op deze manier helpt u mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid te voorkomen door ervoor te zorgen dat het product correct wordt vernietigd. Recycling van materialen zal bijdragen tot het behoud van natuurlijke hulpbronnen.



De verpakkingsmaterialen van het product worden vervaardigd van recycleerbare materialen in overeenstemming met de nationale milieuwetgeving. Verwijder de verpakkingsmaterialen niet met huishoudelijk afval of ander afval. Breng deze materialen naar door lokale autoriteiten aangewezen recyclingplaatsen.

Kwaliteitscontroles werden uitgevoerd overeenkomstig de normen van CE, ISO 9001-en.

**ALGEMENE INFORMATIE**

| Model                           | <b>E ASB-360</b>      | <b>E ASB-460</b>      | <b>E ASB-660</b>      |
|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Afmetingen van het Product (cm) | 30x60x30              | 40x60x30              | 60x60x30              |
| Nettogewicht (kg)               |                       |                       |                       |
| Waterafsluiting (Lt)            | GN1/2;1/4 h: 150      | GN1/2;1/3 h: 150      | GN1/1;2x1/4 h: 150    |
| Werkbereik Thermostaat          | 30 ° C min;90 ° C max | 30 ° C min;90 ° C max | 30 ° C min;90 ° C max |

**ELEKTRISCHE INFORMATIE**

|                                 |          |          |          |
|---------------------------------|----------|----------|----------|
| Voltage                         | 230 v    | 230 v    | 230 v    |
| Elektriciteit                   | 1,2 kW   | 1,4 kW   | 2,1 kW   |
| Amp                             | 5 A      | 6 A      | 9 A      |
| Dwars-doorsnede Van De Kabel    | 3x1,5    | 3x1,5    | 3x2,5    |
| Frequentie                      | 50-60 Hz | 50-60 Hz | 50-60 Hz |
| Beschermingsklasse              | IPX4     | IPX4     | IPX4     |
| Min / max inwendige vochtigheid | 70%/85%  | 70%/85%  | 70%/85%  |
| Kabelinvoer                     | PG11     | PG11     | PG11     |
| Controletype                    | Manuel   | Manuel   | Manuel   |

## Algemene waarschuwingen en veiligheidsmaatregelen

Beste klant, Wij wensen u om uw product te gebruiken op de beste manier, die wordt geproduceerd door het ondergaan van zorgvuldige en gedetailleerde kwaliteitscontroles. Wij raden u ten zeerste aan de volledige gebruikersgids te lezen voordat u het product gebruikt.

Deze gids zal u helpen het product snel en veilig te gebruiken.



De volgende veiligheidsinstructies helpen u te beschermen tegen het risico van persoonlijk letsel of schade aan uw product. Indien deze instructies niet worden opgevolgd, zal het product niet onder de garantie vallen en zal geen verantwoordelijkheid voor de gezondheid van de mens worden aanvaard.

- \* Zorg ervoor dat brandbare materialen die brand kunnen veroorzaken niet in de buurt van het apparaat worden geplaatst.
- \* Houd uw apparaat in een droge omgeving en lucht het goed. Gebruik een kap om stoom en rook te verwijderen die ontstaan tijdens de verwarming.
- \* Sluit de bovenste geperforeerde plaat van het apparaat niet en houd het schoon.
- \* De installatie en het onderhoud van het apparaat mogen alleen door gekwalificeerd personeel worden uitgevoerd. Neem Contact op met een door de fabrikant gemachtigde persoon. Anders wordt uw apparaat uitgesloten van de garantie.
- \* Vervang de beschadigde onderdelen van het apparaat door de originele reserveonderdelen. De fabrikant verbindt zich ertoe dat het apparaat alleen veilig kan worden gebruikt wanneer deze onderdelen worden gebruikt.
- \* Kinderen en niet-geïnformeerde personen mogen het apparaat niet gebruiken. Het moet worden gebruikt door mensen die zijn opgeleid in de risico's van het apparaat.
- \* Houd het apparaat constant onder controle terwijl het draait.
- \* Zet het apparaat uit als het defect of defect is.
- \* Het apparaat moet een grondlijn en een lekstroomrelais hebben.
- \* Chloor (natriumhypochloriet, zoutzuur of zoutzuur, enz.) om het apparaat schoon te maken.) geen producten gebruiken die (zelfs verdund) bevatten. Gebruik geen metalen gereedschap om roest schoon te maken. Eerst vegen met een vochtige doek en dan drogen.
- \* Bewaar geen benzine of ontvlambare vloeistoffen in de buurt van dit apparaat.
- \* Laat geen olie in contact komen met plastic onderdelen.
- \* Maak het apparaat niet direct schoon met waterstralen of waterdamp.
- \* Laat vuil, olie, voedsel of ander afval geen sediment in het apparaat vormen, maak regelmatig schoon.
- \* Maak de elektrische verbinding van het apparaat door een zekering die overeenkomt met de waarden en beveilig de zekering in kwestie op een plaats waar u gemakkelijk toegang tot het. U vindt de waarden van het label op het apparaat of van de tabel in het raster.
- \* De elektriciteit van het apparaat moet strikt geaard zijn; het apparaat mag niet worden aangesloten wanneer er geen grondlijn is.
- \* Het apparaat wordt aanbevolen te worden gecontroleerd door een bevoegd persoon. Bel een dienst voor dit doel ten minste om de 12 maanden.



- Volg altijd de toepasselijke veiligheidsinstructies.
- Houd de gids van de gebruiker op een plek die u gemakkelijk kunt bereiken voor toekomstig gebruik, het belang ervan begrijpen, en verlies hem niet.
- De fabrikant behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het product. Het geeft duidelijk de verschillen tussen de modellen aan.

Neem contact op met uw geautoriseerde dealer als u problemen heeft.



Een waarschuwingssignaal dat aangeeft dat voorzichtigheid geboden is voor veilig gebruik.



Extreme temperatuur en dit is een waarschuwing om te handelen volgens de omgeving.



Een waarschuwingssignaal dat wijst op een hoogspanning gevaar.

- Roestvrij staal wordt gebruikt in het apparaat.
- De inrichting is ontworpen voor industrieel gebruik onder de Laagspanningsrichtlijn (LVD 2014 / 35ED).
- Uw apparaat wordt vervaardigd voor gebruik in restaurants, restaurants, fastfoods, kantines, toeristische faciliteiten, cafés, hotels en andere omgevingen waar accommodatie wordt gemaakt.



- Installeer altijd het product en maak elektrische verbindingen met de geautoriseerde dienst. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor schade aan het product veroorzaakt door transacties uitgevoerd door onbevoegde personen.

- Houd er vóór de montage rekening mee dat de aansluitlijnen correct en volledig zijn gemaakt.




- Verwijder, alvorens het apparaat voor de eerste keer te starten, het beschermende nylon op het apparaat, veeg het eerst met een vochtige en vervolgens droge doek.

- Plaats onder de motorkap om rook en geuren te verwijderen die tijdens het verwarmingsproces kunnen ontstaan.

- Kinderen en niet-geïnformeerde mensen mogen het apparaat niet gebruiken.

- Zorg ervoor dat het apparaat in balans is door het te meten met waterbalans.




Zorg ervoor dat de onder-set pinnen in de sleuf zitten.


Laat voldoende afstand tussen het apparaat en de muren.

Als de Onderstelteller niet gebruikt mag worden, installeer dan de voeten die uit de doos komen.




\* Niet werken zonder water.






| PRODUCTCODE | A      | B      | C      | D     | E     |
|-------------|--------|--------|--------|-------|-------|
| E ASB-360   | 300 mm | 600 mm | 300 mm | 36 mm | 55 mm |
| E ASB-460   | 400 mm | 600 mm | 300 mm | 36 mm | 55 mm |
| E ASB-660   | 600 mm | 600 mm | 300 mm | 36 mm | 55 mm |

| MODEL     | GN 1/1 | GN 1/2 | GN 1/3 | GN 1/4  |
|-----------|--------|--------|--------|---------|
| E ASB-360 | •      | 1 stuk | •      | 1 stuk  |
| E ASB-460 | •      | 1 stuk | 1 stuk | •       |
| E ASB-660 | 1 stuk | •      | •      | 2 stuks |




| Tub    | A   | B   | C   |
|--------|-----|-----|-----|
| GN 1/1 | 325 | 530 | 150 |
| GN 1/2 | 265 | 324 | 150 |
| GN 1/3 | 176 | 325 | 150 |
| GN 1/4 | 162 | 265 | 150 |

GN 1/1




E ASB-660

GN 1/3




E ASB-460

GN 1/2




E ASB-360  
E ASB-460

GN 1/4



E ASB-360  
E ASB-660

E ASB- 360 - E ASB -460 - E ASB - 660



- Het apparaat moet worden aangesloten op de elektrische installatie in overeenstemming met de elektrische normen van het land dat u gebruikt.
- Maak de grondlijn van het apparaat via een geschikte auto lont en beveilig de lont op een plaats waar u gemakkelijk toegang tot het. Sluit uw verzekering aan volgens de waarden in de tabel.

| Productcode | Macht  | Voedingsspanning en<br>werkfrequentie | Dwarsdoorsnede<br>Van De Kabel<br>H05RR-F | Verzekering |
|-------------|--------|---------------------------------------|-------------------------------------------|-------------|
| E ASB-360   | 1,2 KW | 230 V AC PE                           | 3x1. 5 mm                                 | 16 Amp      |
| E ASB-460   | 1,4 KW | 230 V AC PE                           | 3x1. 5 mm                                 | 10 Amp      |
| E ASB-660   | 2,1 KW | 400 V AC 3N PE                        | 3x2. 5 mm                                 | 16 Amp      |



- Op de installatie en dit apparaat zijn de waarden van de kabelsectie van toepassing.
- De grondlijn en het lekstroomrelais moeten aanwezig zijn in de te trekken elektrische installatie.
- De terugtrekking van de elektrische installatie behoort aan de klant.
- De kabel moet zo worden getrokken dat hij naar het elektrische paneel kan worden bereikt.


#### Waar u aandacht aan zal besteden voor het schoonmaken en onderhoud.




- Schakel de elektrische hoofdtoevoer uit voordat u het apparaat schoonmaakt. Wacht tot het apparaat afkoelt.
- Absoluut niet onderhouden van het apparaat als er elektriciteit op.
- Veeg het apparaat schoon met een doek gedrenkt in warm en zeepwater.
- Zuur bevattende chemische stoffen mogen niet worden gebruikt bij het reinigen op het roestvrij oppervlak van het apparaat.
- Maak uw apparaat nooit schoon met drukwater of stoom onder druk. Anders kunt u een storing van de weerstand en de elektrische assemblage veroorzaken.
- Lek geen water door de ventilatieschachten tijdens het schoonmaken van het apparaat.
- Informeer de bevoegde dienst indien zich een gevaarlijke situatie op het apparaat voordoet.
- Afvoer van afvalwater met regelmatige tussenpozen met behulp van een afvoerfontein. Reinig het afval dat zich in de verwarmingskamer van het apparaat bevindt.
- Als het apparaat lang niet gebruikt mag worden, moeten de oppervlakken bedekt zijn met een dunne laag Vaseline.
- Voor het reinigen van roestvrij staal geen gebruik maken van algemene slijpmiddelen van staal, wasmiddelen, borstels of wasmiddelen die slijpmiddelen bevatten.




**AANDACHT**  
Als het water  
heet is  
Niet  
evacueren.




Installeer de waterafvoerleiding.




Til het veiligheidsslot omhoog.



CLOSE plaats container in positie




OPEN trek hem in positie.




De Waterontlading.




-OPEN zet hem in positie en laat het koelwater leeglopen.  
- Gebruik bij het schoonmaken geen corrosieve chemicaliën en  
stalen reinigingsmiddelen.




1  
Laten we de manden eruit halen en ze opruimen.



2  
Laten we de bodem van de mand eruit halen en het opruimen.



3  
Laten we de watertank schoonmaken met zeepwater.




4  
U kunt gebruik maken van resistance lime cleaner.



- Resistentiestoringen als gevolg van kalk in het water vallen niet onder de garantie.
- Resistentie dient te worden gebruikt volgens de instructies van de producten gebruikt voor het reinigen van kalk onjuist gebruik is niet gedekt door de garantie.

## Lijst Van Reserveonderdelen



| GEEN | DEELCODE | UITLEG              |
|------|----------|---------------------|
| 1    | P009407  | GN 1/1 ASB-660      |
| 1    | P063434  | GN 1/4 ASB(360-660) |
| 1    | P015300  | GN 1/3 ASB-460      |
| 1    | P063435  | GN 1/2 ASB(360-460) |
| 2    | P009408  | GN 1/1 ASB-660      |
| 2    | P061380  | GN 1/4 ASB(360-660) |
| 2    | P007312  | GN 1/3 ASB-460      |
| 2    | P061339  | GN 1/2 ASB(360-460) |
| 3    | M019690  | Weerstanden ASB-660 |
| 3    | M019798  | Weerstanden ASB-460 |
| 3    | M020120  | Weerstanden ASB-360 |

| GEEN | DEELCODE | UITLEG              |
|------|----------|---------------------|
| 4    | P063500  | Decal ASB-360       |
| 4    | P063501  | Decal ASB-460       |
| 4    | P062034  | Decal ASB-660       |
| 5    | P001508  | signaallamp         |
| 6    | P000819  | Aftapkraan          |
| 7    | P073412  | Warmteverstelknop   |
| 8    | P017145  | Voorwaardelijk 180° |
| 9    | P073231  | Thermostaat         |
| 10   | P000205  | Voet                |
| 11   | P063480  | Filtering ASB-360   |
| 11   | P063428  | Filtering ASB-460   |
| 11   | P063433  | Filtering ASB-660   |